

Regadera mixta galvanizada

Características

- lavajos de 4 rociadores
- charola de acero inoxidable
- campana de acero inoxidable

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en acero inoxidable de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavajos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavajos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

