

Regadera mixta galvanizada

Características

- Lavaojos de 2 rociadores
- Charola de acero inoxidable
- Campana de plástico ABS amarillo
- Accionamiento por pedal y palanca

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1 ¼" NPT hembra a 2.32 metros del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro, acero inoxidable 304.

-Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al carbón de 3/8" de espesor por 8" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 2.35 metros.

-Lavaojos con doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

