

GC-221-DP

Lavaojos de columna acero inoxidable

Características

-Fabricado con tubo de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva en acabado pulido natural que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de ½" NPT hembra a 0.88 metros del nivel del suelo.

-Charola del lavaojos de 10" de diámetro en plástico ABS color amarillo.

-Lavaojos de cuatro rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente a 1.11 m del suelo hacia la altura máxima de los rociadores, activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.

-Brida de anclaje al piso de acero al inoxidable de 1/2" de espesor por 5" de diámetro con tres perforaciones para sujeción al piso.

-Altura total de 1.11 metros.

-Doble activación por medio de palanca de acero inoxidable debidamente rotulada y pedal.

