

Lavaojos de pared acero inoxidable

## Características

- Fabricado con tubo de acero inoxidable 304 de 1 ¼" con conexiones de 1 ¼" y ½", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.
- Toma del agua de ½" NPT hembra en la parte trasera del equipo.
- Charola del lavaojos de 10" de diámetro en acero inoxidable 304.
- Lavaojos de dos rociadores en acero inoxidable tipo 304 con malla elimina partículas para flujo suave y decreciente.
- Lavaojos con activado manual mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.
- Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.
- Altura recomendada de instalación por la norma ANSI Z-358 es de máximo 1.14 metros del suelo y mínimo 0.86 metros del nivel del suelo.

