

GC-413

Regadera a piso galvanizada

Características

-Fabricada con tubo de acero galvanizado de 1 ¼" cédula 40 con conexiones de 1 ¼", triple capa epóxica anticorrosiva que brinda mayor protección ante ambientes corrosivos y húmedos.

-Toma del agua de 1¼" NPT hembra a 2.32m del nivel del suelo.

-Campana en plástico ABS color amarillo de 10" de diámetro, disco regulable de fácil mantenimiento que proporciona flujo constante para la desinfección del cuerpo.

-Válvula de la regadera de 1 ¼", accionada mediante jaladera de acero inoxidable.

-Brida de anclaje a pared de acero al carbón de ½" de espesor por 5" de diámetro con cuatro perforaciones para sujeción.

-Altura total de 2.35 m.

