

## L4285H

### Válvula de bola tipo varilla, montaje horizontal

**Aplicación:** Válvula de bola de control remoto para agua y gases. La válvula está montada en posición vertical dentro de la pared lateral o debajo de la cubierta de la campana. La válvula proporciona control de servicio de encendido / apagado, está certificada para servicio de gas natural por CSA International y se recomienda para aplicaciones que cumplen con ADA. Completo con varilla de extensión de aluminio anodizado, placa de guía y manija.

**Cuerpo de válvula:** latón forjado.

**Mango:** mango de palanca de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Entrada / salida:** hembra de 3/8" NPT.

**Garantía de calidad:** la válvula está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

