

## L745FCN

**Válvula montada en panel, campana extractora de aire recto, cuerpo extendido**

**Aplicación:** válvula montada en panel para instalación en la cara recta de la campana. La válvula se instala desde detrás del panel y se asegura con un anillo de bloqueo externo en la parte delantera del capó. La válvula tiene un cuerpo extendido para la instalación en paneles de hasta 3/4 "de espesor. Se puede acceder a todos los componentes de la válvula desde la cara exterior delantera de la campana.

**Cuerpo de válvula:** latón forjado.

**Mango:** mango de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Entrada / salida:** hembra de 3/8" NPT.

**Garantía de calidad:** la válvula está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

